

Vinterförberedelser för Ytong Block och Element

Monteringsanvisning

Generellt ska man vid byggnation under vinterhalvåret budgetera för de åtgärder som väder och kyla kräver.

Generellt ska man vid byggnation under vinterhalvåret budgetera för de åtgärder som väder och kyla kräver – övertäckning, isoleringsmattor, snöröjning och väderskyddad förvaring av byggmaterial, mm. Se anvisningarna i boken "Rätt murat och putsat" från Svensk Byggtjänst.

Ytong Block och Element

Ytong Block och Element kan användas vid byggnation vintertid. Materialen levereras i skyddande plastfolie, och efter uppäckning ska de förvaras skyddat så att de inte tar upp fukt.

Vatteninnehållet i block och element kan leda till att de fryser samman, liksom isbildning på ytorna. Under perioder med konstant frost rekommenderas att produkterna skyddas med isoleringsmattor, och att de vid behov värms upp till +5°C innan användning.

Lim

För att göra limmet enklare att bearbeta kan man använda varmt (max 40°C) vatten när limmet blandas.

Ytong Block

Vid montering av Ytong Block används Ytong Lim Vinter, som kan användas vid temperaturer ned till -5°C. Tillsätt etanol 90% enligt anvisningarna på förpackningen.

Ytong Element

Vid montering av element används Ytong Elementlim Fix-P Vinter, som kan användas ned till -5°C.

Limning

Det är viktigt att all is avlägsnas från ytorna innan limning. OBS! Använd inte salt eller andra upptiningsmedel i samband med Ytong lättbetong.

Övertäckning

Murar av block eller element ska täckas över för att förhindra att materialet tar upp fukt. Tänk särskilt på att täcka murkrönen vid arbetsdagens slut. Vid härdning täcks med isoleringsmattor.

OBS! Använd inte salt eller andra upptiningsmedel i samband med Ytong lättbetong.